



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Микшерный пульт Ground BT-154Z 4 канала, Bluetooth




СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве	3
2. Общие характеристики.....	5
3. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества	7
Товар ненадлежащего качества	7

1. Об устройстве

Микшерный пульт «Ground BT-154Z» 4 канала, Bluetooth представляет собой современное аудиооборудование, предназначенное для профессионального звукозаписи и воспроизведения. Микшер для микрофона имеет 4 канала и поддерживает технологию Bluetooth, что делает его универсальным инструментом для работы со звуком.

Микшерный пульт имеет входное усиление и регулировку высоких частот, встроенным источником питания 48 В для подключения конденсаторного микрофона, выходным портом для гарнитуры высокой частотности, MP3, имеет прямое подключение к ПК через кабель USB.



1. Моноканальный вход;

MIC/LINE: можно подключить разъем XLR и разъем телефонного типа.

Подключите микрофоны или инструменты, которые вам необходимы.

2. Вход стерео;

Подключение инструментов линейного уровня, таких как электронная клавиатура и звуковое оборудование. Два вида разъемов: телефонного типа и RCA.

3. Переключатель фантомного питания;

4. Дисплей фантомного питания;

5. Усиление;

Регулировка усиления входного сигнала.

6. Высокие частоты;

Управление высокими частотами.

7. Низкие частоты;

Управление низкими частотами.

8. EFX;

Кнопка включение эффектов.

9. Регулятор сигнала канала;

10. Переключатель ST/USB;

Используется для переключения входных сигналов ST и USB.

11. Регулятор громкости звука;

Регулировка основной громкости стерео.

12. Регулятор громкости;

Регулировка громкости наушников.

13. Настройка интервала частоты повторения эффекта эха;

14. Настройка интервала повторения эффекта эха;

15. Вход для наушников;

16. Индикатор заряда;

17. Состояния выходного сигнала;

18. Основное управления MP3;

Короткое нажатие пауза/воспроизведения, длительное нажатие на переключение в состояние записи, запись основного выходного стереосигнала на USB-накопитель. Короткое нажатие переключает на предыдущий трек, долгое нажатие уменьшает громкость. Короткое переключает на следующий трек, долгое нажатие увеличивает громкость.

19. Дисплей MP3;


Отображает панель управления MP3 и состояния воспроизведения.

20. MP3 USB вход;

21. Входное стерео;

22. Запись;

Порты, использующиеся для подключения основного стереозвука и интерфейса записи.





23. MP3/ПК;

Источник питания подключается к компьютеру. Нажмите эту кнопку, чтобы переключить рабочее состояние подключения MP3/PC. Если источником питания является внешний источник питания 5 В, он может переключаться только на соответствующее местоположение MP3.

24. Интерфейс USB;

Подключается к внешнему источнику питания 5 В или USB компьютера. При подключении к компьютеру он работает как звуковая карта.





2. Общие характеристики

Импеданс микрофона: 2.4К Ω

Уровень искажений: $\leq 0.1\%$

Частотный диапазон: 20 Гц ~ 20 кГц ± 0.5 дБ

Отношение сигнал: / шум_S / N ≥ -80 дБ

Параметрический эквалайзер высокий: 12 кГц ± 15 дБ

Параметрический эквалайзер низкий: 80 Гц/± 15 дБ

Стерео сопротивление: 100 кОм

Моно сопротивление: 11КΩ

Питание: 50 Вт

Канал: 4 канала

3. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригиналный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О](#)

[защитите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**