



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Портативный генератор водородной
воды Hydrorich 700 мл**



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Рекомендации.....	3
Уход и обслуживание.....	4
Использование.....	4
Характеристики.....	5
Гарантийное обслуживание неисправного товара.....	5
Товар надлежащего качества.....	7
Товар ненадлежащего качества.....	7

Меры предосторожности

Во время электролиза не закрывайте плотно крышку и не наполняйте контейнер слишком большим количеством воды, так как образующийся газообразный водород может привести к растрескиванию стекла.

Чтобы предотвратить утечку воды, перед использованием затяните основание и корпус бутылки.

1. Провода находятся в основании бутылки. Если шнур питания поврежден, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов.
2. Для удобства использования не открывайте нижнюю часть бутылки, чтобы не повредить внутренние компоненты.
3. Убедитесь, что корпус и основание бутылки плотно затянуты, чтобы избежать утечки воды или неисправности.
4. Чтобы продлить срок службы устройства, не включайте генератор без воды в бутылке.
5. Генератор водородной воды улучшает качество воды без изменения температуры воды.
6. Никогда не ставьте бутылку на плиту, открытый огонь или рядом с другими источниками избыточного тепла, так как это может привести к её повреждению.
7. Храните в недоступном для детей месте.
8. Не допускайте намокания основания бутылки с электронными компонентами и адаптера переменного тока.

Рекомендации

1. Водородную воду также называют «водой жизни». Употребление большого количества водородной воды полезно для борьбы со старением. Водородную воду также можно использовать для умывания лица и кожи. Его увлажняющие свойства облегчают впитывание.
2. Водородная вода улучшает пищеварение и предотвращает запоры. Циркуляция водородной воды в организме может улучшить состояние желудочно-кишечного тракта.
3. Водородная вода обладает меньшим размером молекул воды, благодаря чему она легко впитывается клеточной мембраной. Это помогает улучшить обмен веществ в организме.
4. Водородная вода значительно улучшает общие способности клеток к восстановлению и регенерации.
5. Водородная вода способствует снижению уровня сахара в крови, вязкости крови, улучшает микроциркуляцию и повышает эластичность сосудов.

6. Генератор водородной воды улучшает её качество, а также эффективно удаляет бактерии из воды.

Уход и обслуживание

1. Регулярно очищайте бутылочку, чтобы предотвратить скопление бактерий внутри.
2. Перед чисткой обязательно сначала выключите, а затем отсоедините вилку от источника питания.
3. Чтобы предотвратить соприкосновение контактов с водой, не промывайте основание водой напрямую. Для протирания, очистки и просушки используйте мягкую губку, ткань или мягкую щетку.
4. Если в воде или внутри бутылки есть кристаллизованные частицы, смочите бутылку белым уксусом или лимонной кислотой, и подержите при температуре 40°C 30 минут. Затем промойте бутылку водой несколько раз.

Использование

1. Перед первым использованием промойте генератор чистой водой для электролиза 3-5 раз.
2. Добавьте необходимое количество воды, чтобы избежать перелива жидкости при закрытой крышке.
3. Плотно затяните крышку по часовой стрелке.
4. Не чистите изделие агрессивными чистящими средствами, нефтепродуктами, губками для посуды из проволоки или другими твердыми предметами, чтобы не поцарапать генератор.
5. Если вы забыли выпить воду после электролиза, можно повторить его, чтобы увеличить содержание водорода в воде.
6. При чистке основания используйте мягкую губку, ткань или мягкую щетку. Затем протрите насухо и высушите.
7. Использовать можно чистую воду, водопроводную, дистиллированную и всех других видов воды независимо от ее качества (кроме напитков).
8. Красный свет индикатора указывает на текущую зарядку, а зеленый на завершение зарядки. Процесс зарядки может занять от 3 до 3,5 часов. С одной полной зарядки можно получить до 15 бутылок водородной воды. В зависимости от качества воды, климата и других факторов количество циклов с одной зарядки и само время зарядки могут различаться.
9. Процесс генерации водорода занимает около 3-5 минут и автоматически отключается по завершении. Синий свет индикатора указывает на то, что производственный процесс идет. Нажмите и удерживайте кнопку питания для принудительного выключения.

Характеристики

Размер	Высота 223 мм, Ø 67 мм
Материал	Борсиликатное стекло
Вес	0,65 кг
Время работы	3 минуты
Работа на одной зарядке	12-15 циклов электролиза
Температура	0–100 °С
Содержание водорода	1,2 – 1,6 РРВ
Объем	360 мл
Напряжение	5 В
Мощность	4 Вт
Время зарядки	3-3,5 ч
Режим использования	Полуавтоматический

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;

- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**